



# Fan Lantern

- > 3 speed fan
- > 360° light plus torch
- > 3 light levels
- > Power bank for charging USB devices
- > Integrated hanging hook
- > Charged by USB cable (supplied)



Dimensions: 19 x 9cm  
Item weight: 405g

Imported by : Grove Products Ltd  
Broadway, Hyde, Cheshire SK14 4QF  
[www.groveproducts.co.uk](http://www.groveproducts.co.uk)

# UK: FAN LANTERN INSTRUCTIONS

## > SAFETY NOTICE

Read all instructions before use

Do not look directly into the light as this may damage your eyes

This item is NOT a toy, do not allow children to play with it

This item contains small parts - therefore it is not suitable for children under the age of five

Turn off the lights when charging

## > DIAGRAM

1. USB Charging Output
2. Micro USB Charging Input
3. Charging Indicator
4. LED Light
5. Fan Button
6. Lantern Button
7. LED Lighting Button
8. Lantern
9. Hanger



## > USAGE

### Camping Lantern

Press the Lantern button to alter the brightness levels (20%, 50%, 100%)

### Camping LED Light

Press the LED Lighting button to alter the brightness levels (20%, 50%, 100%)

### Fan

Press the Fan button to alter the fan mode from Low, Mid and High

### To Charge

Connect Micro USB cable to AC Adaptor, PC/Laptop, the charging indicator light will go red, when it is fully charged the charging indicator light will go green

### To Use USB Output Charger

Connect mobile or digital devices to USB Output

## > DATA

Built In Battery: 3.7V, 4000mAh (2000mAh x 2) Li-Polymer

Input Voltage/Current: 5V/1A

Output Voltage/Current: 5V/1A

Approximate Charge Time: 9 Hours

Fan Motor: 5W Brushless

Campign Lantern LED: 0.2W, 5730 SMD, 6000-6500K

Camping LED: 1W, COB 6000-6500K

# FR: INSTRUCTIONS LAMPE VENTILATEUR

## > AVIS DE SÉCURITÉ

Lire toutes les instructions avant utilisation

Ne regardez pas directement la lumière car cela pourrait endommager vos yeux

Cet article n'est PAS un jouet ; ne permettez pas aux enfants de jouer avec

Cet article contient de petites pièces. Il ne convient donc pas aux enfants de moins de cinq ans

Éteignez les lumières lors du chargement

## > SCHÉMA

1. Sortie de charge USB
2. Entrée de charge micro USB
3. Indicateur de charge
4. Lumière LED
5. Bouton de ventilateur
6. Bouton de lanterne
7. Bouton d'éclairage LED
8. Lanterne
9. Crochet



## > UTILISATION

### Lanterne de camping

Appuyez sur le bouton Lanterne pour modifier les niveaux de luminosité (20%, 50%, 100%)

### Éclairage led de camping

Appuyez sur le bouton d'éclairage LED pour modifier les niveaux de luminosité (20%, 50%, 100%)

### Ventilateur

Appuyez sur le bouton Fan pour modifier le mode de ventilation entre Faible, Moyen et Elevé

### Chargeur

Connectez le câble micro-USB à l'adaptateur secteur, au PC / à l'ordinateur portable, Le voyant de charge sera rouge pendant la charge. Une fois le chargement terminé, le voyant deviendra vert

### Pour utiliser le chargeur de sortie USB

Connectez les appareils mobiles ou numériques à la sortie USB

## > CARACTÉRISTIQUES

Batterie : 3,7V, 4000mAh (2000mAh x 2) Li-Polymère

Tension d'entrée / courant: 5V / 1A

Tension de sortie / courant 5V / 1A

Temps de charge approximatif: 9 heures

Moteur du ventilateur: 5W

Lanterne LED Camping: 0.2W, 5730 SMD, 6000-6500K

LED Camping: 1W, COB 6000-6500K

# DE: GEBRAUCHSANWEISUNG CAMPINGLAMPE MIT VENTILATOR

## > SICHERHEITSHINWEIS

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen

Schauen Sie nicht direkt in das Licht, da dies Ihre Augen schädigen kann

Dieser Artikel ist KEIN Spielzeug, halten Sie den Artikel fern von Kindern

Dieser Artikel enthält Kleinteile - daher nicht für Kinder unter fünf Jahren geeignet

Schalten Sie das Licht beim Laden aus

## > DIAGRAMM

1. USB-Ladeausgang
2. Micro-USB-Ladeeingang
3. Ladeanzeige
4. LED-Licht
5. Ventilatorschalter
6. Lampenschalter
7. LED-Beleuchtungstaste
8. Campinglampe
9. Aufhänger



## > VERWENDUNG

### Campinglicht

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Helligkeitsstufen zu ändern (20 %, 50 %, 100 %)

### Camping LED-Licht

Drücken Sie die LED-Beleuchtungstaste, um die Helligkeitsstufen zu ändern (20 %, 50 %, 100 %)

### Ventilator

Drücken Sie die Ventilatorstaste, um den Ventilatormodus zwischen niedrig, mittel und hoch zu ändern

### Aufladen

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an das Netzteil, den PC/Laptop an. Die Ladekontrollleuchte leuchtet rot. Wenn Sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün

### USB-Ausgabegerät verwenden

Verbinden Sie mobile und digitale Geräte mit dem USB-Ausgang

## > DATEN

Eingebaute Batterie: 3,7 V, 4000 mAh (2000 mAh x 2) Li-Polymer

Eingangsspannung / Strom: 5 V / 1 A

Ausgangsspannung / Strom: 5 V / 1 A

Ungefähre Ladezeit: 9 Stunden

Lüftermotor: bürstenlos 5 W

Camping LED-Licht: 0,2 W, 5730 SMD, 6000 - 6500 K

Camping LED: 1 W, COB 6000 - 6500 K

# NL: HANDLEIDING VOOR VENTILATOR EN LANTAARN

## > VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de aanwijzingen voor gebruik

Kijk niet recht in het licht, dit kan schade aan uw ogen veroorzaken

Bewaar dit artikel buiten het bereik van kinderen

Dit artikel bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen onder vijf jaar

Schakel de lamp uit tijdens het opladen

## > TOELICHTING

1. USB oplaad uitgang
2. Micro USB oplaad ingang
3. Laad indicator
4. LED licht
5. Schakelaar voor ventilator
6. Schakelaar voor lantaarn
7. LED schakelknop
8. Lantaarn
9. Hanger



## > GEBRUIK

### Camping lantaarn

Gebruik de schakellantaarn om de helderheid (20%, 50%, 100%) in te stellen

### Camping LED licht

Gebruik de LED schakelknop om de helderheid (20%, 50%, 100%) in te stellen

### Ventilator

Gebruik de knop om de ventilator op 3 snelheden in te stellen

### Opladen

Verbind de micro USB kabel met een USB-oplader, PC of Laptop. Het oplaad indicatielampje brand rood tijdens het laden. Zodra deze volledig is opgeladen zal de oplaad indicator groen worden

### Gebruik de USB output oplader

Verbind mobiele of digitale apparatuur met de USB Uitgang

## > GEGEVENS

Batterij: 3.7V, 4000mAh (2000mAh x 2) Li-Polymer

Ingangsvoltage/stroom: 5V/1A

Uitgangsvoltage/stroom: 5V/1A

Geschatte oplaadtijd: 9 uur

Ventilatormotor: 5W Brushless

Camping lantaarn LED: 0.2W, 5730 SMD, 6000-6500K

Camping LED: 1W, COB 6000-6500K

## ES: INSTRUCCIONES DE FAN LANTERN

### > AVISO DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar

No mire directamente a la luz, ya que esto puede dañar sus ojos.

Este artículo NO es un juguete, no permita que los niños jueguen con él

This item contains small parts - therefore it is not suitable for children under the age of five

Apague las luces al cargar

### > DIAGRAMA

1. Salida de carga USB
2. Entrada de carga micro USB
3. Indicador de carga
4. Luz LED
5. Botón del ventilador
6. Botón de linterna
7. Botón de iluminación LED
8. Linterna
9. Percha



### > USO

#### Linterna de camping

Presione el botón Linterna para modificar los niveles de brillo (20%, 50%, 100%)

#### Luz LED para camping

Presione el botón de iluminación LED para modificar los niveles de brillo (20%, 50%, 100%)

#### Ventilador

Presione el botón Ventilador para cambiar el modo de ventilador de Bajo, Medio y Alto

#### Para cargar

Conecte el cable micro USB al adaptador de CA, PC / portátil, la luz indicadora de carga se pondrá roja, cuando esté completamente cargada, la luz indicadora de carga se pondrá verde

#### Para utilizar el cargador de salida USB

Conecte dispositivos móviles o digitales a la salida USB

### > DATOS

Batería incorporada: 3.7 V, 4000 mAh (2000 mAh x 2) de polímero de litio

Voltaje de entrada / corriente: 5V / 1A

Voltaje / corriente de salida: 5V / 1A

Tiempo aproximado de carga: 9 horas

Motor del ventilador: 5W sin escobillas

Linterna de camping LED: 0.2W, 5730 SMD, 6000-6500K

LED de camping: 1W, COB 6000-6500K

## IT: ISTRUZIONI D'USO

### > AVVISI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso

Non guardare direttamente la luce, potrebbe danneggiare la vista.

Questo oggetto non è un giocattolo. Evita di farci giocare i bambini

Questo articolo contiene piccole parti, non è adatto l'uso a bambini inferiori ai 5 anni

Spegner la luce quando è in fase di ricarica

### > DIAGRAMMA

1. USB uscita carica
2. Micro USB Entrata carica
3. Indicatore di carica
4. Luce LED
5. Bottone ventilatore
6. Bottone lanterna
7. Bottone luce Led
8. Lanterna
9. Appendino



### > USO

#### Lanterna da campeggio

Premere il bottone lanterna per cambiare l'intensità della luce ( 20%, 50%, 100% )

#### Luce a Led

Premere il bottone della luce a Led per cambiare l'intensità della luce ( 20%, 50%, 100% )

#### Ventilatore

Premere il bottone del ventilatore per cambiare la velocità: bassa, media e alta

#### Carica

Connettere il cavo Micro USB all'adattatore AC, PC/Laptop. L'indicatore di carica diverrà rosso, quando sarà completamente caricato la luce diventerà verde

#### Uso delle uscite USB

Connettere cellulari o devices digitali all'uscita USB

### > DATA

Batteria Built-in: 3.7V, 4000mAh (2000mAh x 2) Li-Polymer

Input Voltage/Corrente: 5V/1A

Output Voltage/Corrente: 5V/1A

Tempo di carica approssimativo: 9 ore

Motore ventilatore: 5W

Lanterna campeggio LED: 0.2W, 5730 SMD, 6000-6500K

Camping LED: 1W, COB 6000-6500K